

(10) 海水ポンプインペラ

船外機

船内外機

船内機

海水ポンプインペラは、エンジン内部へ冷却水（海水）を送る役目をします。劣化すると規定量の冷却水を送ることが出来ず、エンジンのオーバーヒートや破損を起こすことがあります。

新品の海水ポンプインペラ



劣化した海水ポンプインペラ



○定期交換時期

次の時間は目安です。詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

海水ポンプインペラ：1年毎の定期交換

海水ポンプインペラはポンプケースの壁を擦って回っているため、長時間使用することで摩耗や劣化を起こします。また、海水ポンプインペラの材質はゴムのため、水無し運転や浅瀬走行などをすると焼損や破損するおそれがあります。海水ポンプインペラは定期的な交換が必要です。