

## (2) エンジンオイル

船外機

船内外機

船内機

エンジンオイルは、エンジン内部の潤滑・冷却・密閉・清浄等を行い、エンジンをスムーズに回転させるためのものです。

新品のエンジンオイル



汚れたエンジンオイル



### ○定期交換時期

次の時間は目安です。詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

エンジンオイル：100時間毎（6ヶ月毎）の定期交換

エンジンオイルの交換を怠るとピストン・ベアリングなどや摺動部の摩耗が促進され、耐久性に影響を与えたり、最悪の場合、エンジンが焼き付いてしまうこともあります。定期的に交換するようにしましょう。

また、エンジンオイルは劣化するだけでなく徐々に減ります。こまめに点検を行い、不足している場合は補充することも必要です。