


アノードは、プロペラや軸などを電氣的腐食から守るためのものです。

新品のアノード

劣化したアノード



○定期交換時期

詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

アノード/防食亜鉛：半減したら交換

使用の状態や環境によりアノードの消耗時間は著しく異なります。アノードには、絶対に塗料を塗らないでください。防食効果が無くなります。