


タイミングベルトは、エンジン内部の回転部品（クランクシャフトとカムシャフト）を連結して回転させます。

新品のタイミングベルト



劣化したタイミングベルト



経年劣化によるひび割れ



経年劣化による欠損



経年劣化によりベルト切れやスリップする状態

○定期交換時期

詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

タイミングベルト：異音、摩耗等必要に応じ交換

タイミングベルトが劣化した状態で使用を続けると、断裂等によって回転部品の関係が狂い、エンジンの重大な破損につながるため、定期的な交換が必要です。タイミングベルトにオイルや防錆潤滑剤を塗布しないようにしてください。